





Kontakt	4
1. Einführung	5
1.1 Willkommen	5
1.2 Systemanforderungen	5
Hardware	5
Software	6
2. Erste Installation des Lizenzschutzes auf dem Server	7
2.1 Installation von FlexNET	
2.2 Aktivierung der Lizenzen	
2.3 Konfiguration des Servers	9
3. Update des Servers für eine neue Version	14
4. Extra Optionen auf dem Server	16
4.1 Prüfen des Status des Lizenzservers	16
4.2 Deaktivieren der Lizenzdatei	16
5. Installation von SCIA Engineer auf dem Arbeitsplatzrechner	17
5.1 Installation of SCIA Engineer	17
5.2 Starten von SCIA Engineer	20
5.3 Update	23
6. Deinstallation von SCIA Engineer	
6.1 Deinstallation mit Windows-Systemsteuerung	25
6.2 Deinstallation ohne Windows-Systemsteuerung	26
7. Troubleshoot – auf dem Arbeitsplatzrechner	
7.1 Sprachmodul nicht vorhanden	
7.2 Benutzerkontensteuerung	29
8. Troubleshoot – auf dem Server	
8.1 TCP Ports – Server setup	
8.2 Unmöglich die Lizenz via Remote Desktop zu aktivieren	
8.3 Changing the TCP Port	30
8.4 Arbeiten mit Versionen älter als SCIA Engineer 2010.0	31
8.5 Lmadmin startet nicht automatisch	32
8.6 Aktivierungsmanager hat Probleme mit Proxy-Einstellungen	34

Ilen der Firewall vom Server
Ilen der Firewall vom Server

Kontakt

SCIA nv	SCIA Nederland B.V.
Industrieweg 1007	Wassenaarweg 40
3540 Herk-de-Stad	6843 NW ARNHEM
Belgium	Netherlands
Nemetschek do Brasil	Nemetschek Scia North America
Rua Dr. Luiz Migliano, 1986 - sala 702 , CEP	7150 Riverwood Drive
SP	21046 Columbia, MD
05711-001 São Paulo	United States
Brazil	
SCIA France sarl	Nemetschek Scia Swiss Branch Office
Centre d'Affaires, 29 Grand' Rue	Dürenbergstrasse 24
59100 Roubaix	3212 Gurmels
France	Switzerland
SCIA CZ s.r.o. Brno	SCIA CZ s.r.o. Prague
Slavíčkova 827/1a	Evropská 2591/33d
638 00 Brno	160 00 Praha 6
Czech Republic	Czech Republic
SCIA SK, s.r.o.	
Murgašova 1298/16	
010 01 Žilina	
Slovakia	
Scia Datenservice	Scia Software GmbH
Dresdnerstrasse 68/2/6/9	Technologie Zentrum Dortmund, Emil-Figge-Str. 76-80
1200 WIEN	44227 Dortmund
Austria	Germany

SCIA stellt dieses Dokument lizenzierten Anwendern der SCIA-Software zu Informationszwecken zur Verfügung. Es wird wie besehen bereitgestellt, also ohne irgendeine ausgedrückte oder implizierte Garantie. SCIA ist nicht für direkte oder Folgeschäden verantwortlich, die sich aus Ungenauigkeiten der Dokumentation und/oder Software ergeben.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden und stellen keine Verpflichtung für SCIA dar. Die in diesem Dokument beschriebene Software wird im Rahmen eines Lizenzvertrages zur Verfügung gestellt. Die Software darf nur gemäß den Bedingungen dieses Lizenzvertrages eingesetzt werden. Das Kopieren oder Verwenden der Software entgegen den Bedingungen des Lizenzvertrages ist illegal.

© Copyright 2017 SCIA nv. Alle Rechte vorbehalten.

Dokument erstellt: 01/06/2017

SCIA Engineer 17.0

1. Einführung

1.1 Willkommen

Willkommen in der Installationsanleitung zu SCIA Engineer. SCIA Engineer ist ein unter Windowslaufendes Berechnungsprogramm mit einem großen Anwendungsgebiet: von Nachweisen für einfache Rahmen bis zur fortgeschrittenen Planung und Bemessung komplexer Projekte mit Stahl, Beton, Holz usw.

Das Programm ermöglicht das Berechnen von 2D- und 3D-Rahmen einschließlich der Profilnachweise und Verbindungsprüfungen von Stahlkonstruktionen. Außer Rahmen werden auch Plattenstrukturen und erweiterte Betonberechnungen unterstützt.

Dieses Handbuch leitet Sie durch das Installieren der Anwendung für eine Serverinstallation.

Die Anleitung endet mit der Deinstallationsroutine in Kapitel 6 und einem Troubleshoot über mögliche Fehlermeldungen in Kapitel 7 und 8.

1.2 Systemanforderungen

Zum Installieren von SCIA Engineer muss Ihr System folgende Anforderungen erfüllen:

Hardware

Processor	Intel DualCore oder AMD gleichwertig		
	(empfohlen: Intel i5 oder AMD gleichwertig)		
RAM	2 GB (empfohlen: > 4 GB)		
Grafikkarte	256 MB, OpenGL fähig		
Freier Speicherplatz auf Festplatte für die Installation	5GB		
Minimale Auflösung	1280 x 800		

Software

Scia Engineer auf Macintosh	Um Scia Engineer auf Mac OS X benutzen zu können, benötigen Sie Virtualisierungssoftware. Parallel-Desktop 7 wird empfohlen. Wenn Parallel-Desktop 7 benutzt wird, wird ein Windows OS als eine virtuelle Maschine instal- liert und Windows Applikationen werden neben Mac OS X Applikationen benutzt. So hat der Anwender zwei OS zur gleichen Zeit.			
Einzelplatz-Installation				
Windows 2008 server 64 bit	Sie cellten des letzte Sanice Pack für des Patrichesurtem installieren			
Windows 2012 server 64 bit				
Windows 7 32/64 bit Win-				
dows 8 32/64 bit				
Netzwerkschutz				
Windows 2008 server 64 bit				
Windows 2012 server 64 bit				
Windows 7 32/64 bit	Sie sollten das letzte Service Pack für das Betriebssystem installieren.			
Windows 8 32/64 bit				
Windows 10 32/64 bit				
Revit	Scia Engineer 16 ist nur kompatibel mit: Revit 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017			
	Die Revitschnittstelle ist online verfügbar www.scia.net/revit			
Etabs	Scia Engineer 16 ist kompatibel mit Etabs 9.2			
IFC	Scia Engineer 16 ist nur kompatibel mit IFC version 2x3			
SDNF	Scia Engineer 16 ist nur kompatibel mit Version 2.0 und Version 3.0			
Tekla	Scia Engineer 16 ist nur kompatibel mit: Tekla Version 15, 16, 17, 18, 19.0, 19.1, 20.0, 21.0, 21.1 und 2016			

2. Erste Installation des Lizenzschutzes auf dem Server

Die Netzlizenz kann auf einem beliebigen Computer im Netz installiert werden. Es muss sich dabei nicht um den Domänenoder File-Server handeln. Für jedes autorisierte Modul kann eine andere Anzahl von Lizenzen vorhanden sein, die gleichzeitig gestartet werden können. Beim Aufrufen von SCIA Engineer kann der Anwender bestimmen, welche Module in der Sitzung genutzt werden und welche für andere Anwender zur Verfügung stehen sollen.

Auf dem Server wird ein FlexNet (für SCIA Engineer 16 muss die Version mindestens 2.2 sein) installiert. Dieses Setup beinhaltet Treiber für den Scia Netzwerkdongle, den wir für die Netzwerklizenz benötigen. Wenn Sie die Lizenz auf einen anderen Computer übertragen wollen, dann muss auch auf diesem PC das FlexNet installiert, die Lizenz auf dem alten Server deaktiviert und auf dem neuen PC aktiviert werden.

Es wird empfohlen die neueste Version von FlexNet zu installieren. Diese finden Sie auf der folgenden Seite:

http://nemetschek-scia.com/en/support/downloads/latest-version-flexnet

Die Installation umfasst folgende Schritte:

- Installation von FlexNET
- Aktivierung der Lizenzen
- Konfiguration und Starten des FlexNet-Servers

2.1 Installation von FlexNET

- 1. Herunterladen des letzten SciaFlexNet von unserer Webseite: http://scia.net/en/support/downloads/latest-version-flexnet
- 2. Entzippen Sie die Datei und doppelklicken Sie auf Setup.exe zum Starten der Installation
- 3. Installieren Sie FlexNet und beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4. Normalerweise wird SciaFlexNet im Ordner C:\Programme (x86)\CommonFiles\SCIA\LicenceServer\FlexnetServer installiert.

Es fügt die folgenden Programme auf dem Server hinzu, die wir für folgende Schritte brauchen:

- a. Scia Activation Manager (ActivationUtility.exe)
- b. FlexNET License Administrator (Imadmin.exe)

2.2 Aktivierung der Lizenzen

- 1. Stecken Sie den FlexID-Dongle an den Server.
- 2. Die Lock ID befindet sich in einer .lid-Datei, die wir für den Server brauchen. Diese wurde per mail zugesandt. Wenn Sie keine Datei erhalten haben, dann senden Sie eine email an support@scia-online.com mit:
 - Ihrem Firmennamen
 - Ihrem Namen und emailadresse
 - Die Liste der LID-Nummern (6 Nummern starten mit "6")

1. Führen Sie den Scia Aktivierungsmanager aus (ActivationUtility.exe)

tivierungsmanager S	Scia URL: htt	tp://activation.scia-online.co	om:80/	Netzwerk-Einstellunge
zenz ID Lizenznar	me	Lizenzstatus	FlexNET ID	Lizenz ID einlesen
				Lizenz ID löschen
				Lizenzname bearbeiter
				Lizenz aktivieren
				Lizenz einlesen
				Lizenz abgeben
				Lizenz korrigieren

Klicken Sie auf LockID lesen.

→ Wenn Sie Proxy-Einstellungen benutzen, dann müssen Sie Netzwerk-Einstellungen für die Aktivierung konfigurieren. Wenn dies nichts hilft, dann gehen Sie zu Kapitel 8.6.

Die LockID wird in einer LID-Datei (SCIAxxxxx.lid) gespeichert (xx steht für die Donglenummer). Diese Nummer ist auch auf dem Dongle angegeben:

Dongle	Datei:
SCIA.630505	SCIA630505.lid

Die Daten aus dieser Datei und das Vorhandensein des Dongles am Server dienen zum Erstellen einer LIC-Datei. Diese LIC-Datei wird in FlexNET benötigt, um SCIA Engineer zu starten.

Wählen Sie die korrekte LID-Datei und klicken Sie auf Öffnen.

2. Die Nummer der Lizenzdatei wird im FlexNET-Aktivierungstool angezeigt.

cia Activation server URL:	http://activation.scia-online.com:8	D/	Network settings
Licence ID Name of licence	Licence Status	FlexNET ID	Read Licence ID
630769	Not yet activated	2BD58EC0	Delete Licence ID
			Edit licence name
			Activate Licence
			Reload Licence
			Return Licence
			Repair Licence
			Close

3. Markieren Sie die Nummer und klicken Sie auf Lizenz aktivieren.

Es ist nicht möglich die Lizenz via Remote oder Proxy-Server zu aktivieren. Schauen Sie aber ggf. in die entsprechenden Kapitel 8.2 und 8.6

4. Danach erhalten Sie einen Warnhinweis über die Rückgabe der Lizenz bevor diese ggf. auf einem anderen Server aktiviert wird. Bestätigen sie mit OK und der Kreis vor der Lizenznummer wird grün, sobald die Lizenzdatei aktualisiert ist.

cia Activation server URL:	http://activation.scia-online.co	m:80/	Network settings
Licence ID Name of licence	Licence Status	FlexNET ID	Read Licence ID
129617	Active	FID_SCIA_1722732799129617	Delete Licence ID
			Edit licence name
			Activate Licence
			Reload Licence
			Return Licence
			Repair Licence
			Charles

Klicken Sie auf Schließen.

2.3 Konfiguration des Servers

Ab Version 2010.0 nutzt der Netzwerkschutz das FlexNet. In Versionen vor 2010.0 (2009.0, 2008.1, Esa Prima Win, ...) wurde FlexLM genutzt.

→ FlexLM ist momentan das gleiche wie FlexNET, nur eine ältere Version. Und es nutzt 'LMTOOLS' anstelle des 'Activation Manager'

- → Für SCIA Engineer 16 muss die Version des FlexNET mindestens 2.2.3 sein
- → Die FlexNET Software kann auch über alte Lizenzen konfiguriert werden (K. 8.4)
- 1. Starten des FlexNET license administrator

OPTION 1: Ausführen des FlexNET license administrator

(unter: 'Start \rightarrow Programme \rightarrow Scia License Server \rightarrow FlexNET license administrator')

OPTION 2: Öffnen des Internetbrowers: http://serveraddress:8080 (e.g. http://localhost:8080)



Wenn der Service 'Imadmin.exe' nicht startet, dann funktioniert Schritt 1 nicht. Weitere Informationen unter 8.5 über Imadmin.exe (dieser Dienst wird vom FlexNET license administrator gemanagt.

⇒Cni	localhost:8080	
		Oops! Google Chrome could not connect to
		Oops! Google Chrome could not connect to localhost:8080

2. Klicken Sie auf Administration und melden Sie sich an (für eine Neuanmeldung mit "admin" als Benutzername und Passwort)

Sign In	
User Name:	
Password:	
Remember me	
Submit Cancel	

3. Gehen Sie auf "Vendor daemon configuration" und klicken Sie Administer

	LEX NET*				User Name: admin	? Help	X Sign Out
						ird Admi	nistration
System Information	Vendor Daemons						
	Import License						
User	Name 🔺	Status	FLEXnet Publisher Version	Port			-
And	SLA	KUNNING	11.10	60786	Administer	Delete	

4. Erst stoppen Sie den Server bitte, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

Vendor Daen	non:SCIA
Vendor Daemon	Port in Use: 61175
Vendor Daemo	on Actions

5. In der "General configuration" section ist es notwendig den richtigen Pfad zur Lizenz anzugeben (normalerweise: scia\Scia_Software.lic). Dies kann auch zu einer *.DAT-Datei geändert werden (um FlexNET für ältere Versionen von SCIA Engineer & EsaPrimaWin, s. 8.4 zu konfigurieren). Der Pfad zum vendor daemon (Scia.exe) sollte sein: scia/scia. Bitte beachten Sie die Richtung der Schrägstriche!

Der Vendor Daemon Port ist ein Port welcher zur Kommunikation zwischen scia.exe und Imadmin.exe dient. Ihn braucht man nicht zur Kommunikation zwischen SCIA Engineer und dem Lizenzserver.

Restart retries gibt an, wie oft der Lizenzsserver ggf. automatisch wiedergestartet wird (auch ein Neustart nach einem Schlafmodus). Geben Sie hier die Zahl 1 ein, um nur einen automatischen Neustart des Lizenzservers einzustellen.

Vendor Daemon Actions	
Start	
General Configuration	
* License File or Directory	
scia\SCIA_Software.lic	*
	~
Vendor Daemon Location:	
scia/scia	
* Vendor Daemon Port:	
Use default port	
O Use this port 0	
* Restart Retries:	
1	
Enable Date-based Versions	

6. In der "vendor daemon log" ist es möglich den Ort der log-Datei zu ändern oder zu sehen:



7. Änderungen müssen gespeichert werden:



8. Wenn der Daemon richtig konfiguriert ist, dann können Sie diesen starten.



Wenn der Anwender eine andere Portnummer benutzen möchte (z. B. 7182) dann kann dies unter "Server-Configuration"->Licence Server Configuration->Licence Server Manager Port geändert werden. Nach der Änderung muss Imadmin.exe neu gestartet werden (über den Service oder Serverneustart)

9



3. Update des Servers für eine neue Version

Für SCIA Engineer 14 müssen Sie vorerst die FlexNet-Version testen. SCIA Engineer 16 benötigt mindestens Version 2.2.3. Es ist nicht möglich Lizenzen von SCIA Engineer 16 mit älteren Versionen zu nutzen.

Organize 🔻 Uninstall Repair				
Name	Publisher	Installed On	Size	Version
秦 SCIA Engineer 15.2	SCIA	17/12/2015	1,82 GB	15.2.122
🚳 Scia Engineer 15.3	SCIA	9/12/2015	2,05 GB	15.3.32
🕞 Scia Licence Server	Nemetschek Scia	2/05/2014	45,0 MB	2.2.3

Wenn Ihr Server LMTools für die Lizenzen nutzt, dann haben Sie FlexNET Version 1.X.X und Sie müssen FlexNET erneuern. Um dies zu tun, müssen Sie erst im Aktivierungsmanager alle Lizenzen zurückgeben. Dann entfernen Sie FlexNET vom Server. Der Ort der Installation des neuen FlexNet ist in Kapitel 2 beschrieben.

1. Führen Sie das FlexNET Activation Utility aus. Dies kann normalerweise in: "C:\Program Files (x86)\Common Files\Scia\LicenceServer\ActivationUtility.exe" gefunden werden.

🖁 FlexNET activation ut	ility			
SCIA Activation server URL:	http://activation.scia-online	com/FlexNet/		
Licence ID	FlexNET ID	Expiration Date	Licence Status	Read Lock ID
630732	FID_SCIA_1070302784	01. January. 2050	Active	Delete Lock ID Activate Licence Reload Licence Return Licence Repair Licence
Operation has been complete	d successfully			Close

- 2. Markieren Sie Ihre Lizenznummer und klicken [Lizenz einlesen]
- Wenn die Aktivierung gelingt, dann erhalten Sie eine Nachricht, dass die Lizenz nun auf dem Server läuft und beim Übertragen auf einen anderen PC zuvor zurückgegeben werden muss (und beim Entfernen relevanter Software des Aktivierungsmanagers).

Es ist nicht möglich die Lizenz via Remote-Desktop oder Proxy zu aktivieren (Kapitel 8.2 Remotebefehl und 8.6 für Proxy)

4. Nun müssen Sie [Reread License Files] im FlexNET license administration klicken:

	LEXNET*				User Name: admin	? Help	X Sign Out
System Information	Vendor Daemons				Dashboar	d <u>Adm</u> i	inistration
User Confountion	Name A SCIA	Status RUNNING	FLEXnet Publisher Version 11.10	Port 60786	Administer	Delete	

			?	X
		Dashboard	Admi	nistration
-				
190 I	Vendor Daemon:SCIA			
System Information	Vendor Daemon Port in Use: 49169			
	Vendor Daemon Actions			
User Configuration	Stop Reread License Files			0
	Report Log Name: Rotate Report Logs			
Alert	General Configuration		-	_
Configuration	* License File or Directory			
Server Configuration	scia\SCIA_Software.lic			
	Vendor Daemon Location:			
	scia/scia			
Vendor Daemon Configuration	Vendor Daemon Port: Vise default port Use this port			
	* Restart Retries: 999			
	Enable Date-based Versions			
	Vendor Daemon Log			
		Save	Car	ncel
	©2011 Flexera Software, Inc. All Rights Reserved.			

4. Extra Optionen auf dem Server

4.1 Prüfen des Status des Lizenzservers

Der Status des Scia License Servers kann auf dem "Dashboard" überprüft werden. Hier können sowohl Warnungen als auch die verfügbaren Lizenzen auf dem Server gesehen werden. Es gibt Informationen über Verfügbarkeit und den Ablauf jedes einzelnen Moduls.

FLEXNET				P X
			Dashboa	rd Administration
Alerts	Concurrent Licenses		Vendor Daemon: SCIA	
	Feature Version	In Use (Available)	Expiration	
1 U	▼ ESA.ED.BA ENG EC 1.0	0 (1)	PERMANENT	
Vendor daemon down: SCIA Xendor daemon down: SCIA Xendor daemon down: SCIA	▼ ESA.ED.BA FRA CM			
	1.0	0(1)	PERMANENT	
	▼ <u>ESA.ED.BA FRA EC</u> 1.0	0 (2)	PERMANENT	
	▼ <u>SCIA Software</u> 1.0	0(1)	PERMANENT	
	* <u>ESA.1010</u>			
	1.0	0 (4)	PERMANENT	

4.2 Deaktivieren der Lizenzdatei

Es ist notwendig die Lizenz bei der Übertragung des Dongles von einem Server auf den anderen zu deaktivieren. In diesem Fall muss die Lizenz auf dem alten Server erst deaktiviert und dann erst auf dem neuen aktiviert werden. Sie können die Lizenz mit folgenden Schritten deaktivieren:

1. Gehen Sie über den Explorer in folgenden Ordner:

C:\Program Files\SCIA\FlexNET\ActivationUtility

- 1. Führen Sie die Datei aus: ActivationUtility.exe
- 2. Wählen Sie die Lizenznummer und drücken Sie Lizenz abgeben
- 3. Drücken Sie Schließen

5. Installation von SCIA Engineer auf dem Arbeitsplatzrechner

5.1 Installation of SCIA Engineer

1. You can start the installation using the web setup from our site:

Go to our download page: http://www.scia.net/en/scia-engineer-setup And run the web setup.

2. In the dialog box which appears, select the language for installation:

SCIA En	ngineer 16.0 - InstallShield Wizard	23
ٹ	Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.	
	Deutsch	▼ Den

The language chosen for installation is also the default language that will be used for the help files of SCIA Engineer.

- 3. The Welcome screen for installation appears. Press [Next] to continue.
- 4. In the dialog Customer Information, the User Name and Company Name can be inputted. The Company Name will appear automatically in the document of SCIA Engineer. Press [Next] to continue.
- 5. In the dialog Choose Destination Location, the folder where the files will be installed can be specified. By default the destination folder is created in Program Files. It is advised to use this default location.

🛃 SCIA Eng	ineer 16.0 (16.0.85) - InstallShield Wizard		×
Zielordne Klicken S	er ie auf "Weiter", um in diesen Ordner zu installi " um in einen anderen Ordner zu installieren	SCIAEN eren oder klicken Sie au	GINEER
	SCIA Engineer 16.0 wird installiert in: C:\Program Files (x86)\SCIA\Engineer 16.0\		Ändern
InstallShield –	< Zurück	Weiter >	Abbrechen

Press [Next] to continue.

6. In the dialog Setup Type the preferred setup can be chosen. Press [Next] continue. We advise to choose Custom so that you can check the add-ons that will or won't be installed by default. Make sure that ALL required add-ons are selected to be installed. If you are not sure about a certain component, it is better to install it anyway.

If you want to install one of the SCIA Engineer Plug-ins, then you need to select the plug-in in the Custom installation.

7. Select the application languages that should be installed (additional languages can only be used if you have the language module for it in your licence)

Click on an i	con in the list below to ch	ange how a feature is ins	stalled.
			Feature Description
	I → Other Languages X → Czech I → Greek		This will install selected other languages
	X ▼ Spanish French X ▼ Italian X ▼ Dutch	~	This feature requires 0KB on your hard drive. It has 2 of 13 subfeatures selected. The subfeatures require 170MB on your hard drive.

8. In the dialog Protection Defaults the default values for the protection settings can be set.

gen Illungen vornehmen	SCIAENGINEE
1	
ız	
n Floating-Lizenz	
nz dann Dongle	
@localhost	
	llungen vornehmen

- Select Only floating.
- Fill in the correct path to the License server:
- E.g. 27000@Server
- The number 27000 refers to the TCP-port. Default this port is 27000, but it can be adapted in the license file (see chapter "8.3 Changing the TCP Port" auf Seite 30).
- Localhost should be replaced by the name of the license server.

Press [Next] to continue.

When using a dongle together with a FlexNET network license, the options "First standalone, then floating", or "First floating, then standalone" can be chosen.

8. In the dialog Application Defaults the default values for the national code can be set.

Wählen Sie bitte die Standardein	stellungen der Anwendung
Staatsnorm der neuen Projekte: – ÈSN NEN DIN STN	 Format- und Messsystem metrisch Imperialsystem
ÖNORM EC-EN IBC BS France SIA 26x EC-ENV India	Automatische Sicherung 30 ▼ Minuten ✓ Automatische Sicherung aktivieren 30 ▼ Minuten ✓ Dateien entfernen nach 10 ▼ Tagen Höchstens 3 ▼ Datei(enterliefenten
	Ordner für automatische Sicherung C: \Users\Schmidt\Documents\ESA16.0\Autosave\

Autosave criteria can also be established and additionally, the autosave folder location can be modified.

Choose the default setting for your national code and measurement system. Press [Next] to continue.

- 9. The next window, allows the user to select the required desktop icons.
- 10. The last window shows an overview of the selected settings. Press [Install] to start the installation process.
- 11. After installation, the message appears that SCIA Engineer has been installed successfully. Press [Finish] to end the installation procedure.

5.2 Starten von SCIA Engineer

Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung SCIA Engineer 16, um das Programm aufzurufen.



Wenn der Schutz erfolgreich aktualisiert wurde, startet SCIA Engineer direkt und die Installation ist abgeschlossen.

Wenn SCIA Engineer nicht startet, dann wird folgende Meldung angezeigt. Befolgen Sie dann die nachstehenden Schritte, um den Schutz zu aktualisieren:

Scia Engin	eer 🔀			
8	Keine gültige Lizenz ist vorhanden. Scia Engineer kann nicht ausgeführt werden			
	Problem erkannt: Hardwareschlüssel ist nicht vorhanden			
Wählen Sie bitte die geeignete Aktion: Einstellungen = Lizenzeinstellung starten Betrachter = SCIA Engineer im Betrachtermodus ausführen Schließen = SCIA Engineer beenden				
	Einstellungen Betrachter Schließen			

1. SCIA Engineer kann ohne passenden Schutz nicht ausgeführt werden. Sie können die Schutzeinstellungen durchführen und SCIA Engineer anschließend starten oder das Programm schließen.

Klicken Sie auf Einstellungen, um die Schutzeinstellungen durchzuführen.

2. Das Lizenz-Setup erscheint:

Aktivieren Sie die Option Nur Floating-Lizenz und tragen Sie den korrekten Pfad zum Lizenzserver ein:

- z. B. 27000@SERVER
- Die Zahl 27000 gibt den TCP-Port an. Die Vorgabe lautet 27000, aber Sie können in der Lizenzdatei einen anderen Port eintragen (siehe Kapitel 8.3[Hinweis]).
- Ersetzen Sie SERVER durch den Namen Ihres Lizenzservers (welchen Sie unter "System Information" im FlexNet Licence Administartor sehen können).

🏋 Lizenzeinstellung	
ID angeschlossener Dongle:	ОК
C Probeversion	Anwenden/Aktual.
C Nur Dongle	
O Nur Floating-Lizenz	Abbruch
Erst Dongle dann Floating-Lizenz	Lizenzdatei importieren
C Erst Floating-Lizenz dann Dongle	
O Studentenlizenz	
Software-Floating-Lizenzschutz	
Pfad des Lizenzservers (z.B. http://localserver:7182/, 7182@localserver)	
27000@server	
Modulsätze: Alle verfügbaren Module 🔽	Modulsatz speichern
	Modulsatz importieren
	Modulsatz
	entfernen
	entfernen Ausgewählte Module ausleihen
	entfernen Ausgewählte Module ausleihen Alles auswählen
	entfernen Ausgewählte Module ausleihen Alles auswählen Alles leer

Klicken Sie auf Anwenden/Aktualisieren.

1. Die verfügbaren kommerziellen Module werden angezeigt:

TProtection setup	
Typ C Trial	ок
C Nur Dongle	Apply / Refresh
Nur Floating-Lizenz	Abbruch
Erst Dongle dann Floating-Lizenz	Abbiden
C Erst Floating-Lizenz dann Dongle	Import licence file
C Student	
- Floating-Lizenz	
Licence server path (e.g.: http://localserver:7182/, 7182@localserver)	
27000@SERVER	
Sets of modules: All available modules Available commercial modules: Image: Description of the set o	Save set of modules
✓ ESA.ED.BA(2) - 1 / 0 ✓ ESA.ED.BA(3) - 1 / 0 ✓ Solid Estate (3) - 1 / 0	Import set of modules
✓ Scia Engineer 2009.0 license [ESA.900] - 372 ✓ Standard language English [ESA.08.E] - 372 ✓ SciA new modules [SCIA NEW, MODULES] - 170	Remove set of modules
	Borrow selected modules
	Alles auswählen
	Alles leer
	Collapse <<<

- 2. Klicken Sie auf OK, um die Schutzeinstellungen zu schließen.
- 3. Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung SCIA Engineer 16, um das Programm aufzurufen.



Wenn der Schutz erfolgreich aktualisiert wurde, startet SCIA Engineer direkt und die Installation ist abgeschlossen.

5.3 Update

Wenn ein Update zur Verfügung steht, dann sehen Sie einen Hinweis unten rechts in SCIA Engineer:

N N G X I N # R P	1 🕂 🏦 🗐		マオオオキョ
New version available	Fangmodus	Filter aus	Aktuelles BKS 📩 💻

Und wenn Sie auf New version available klicken, dann können Sie auf "install update" klicken und die Updates werden automatisch installiert. In SCIA Engineer ist es möglich nach einer eventuellen, aktuellen Version zu suchen, unter: Hilfe -> Aktualisierungen aussuchen

Diese Option kann in der Registry am Arbeitsplatzrechner deaktiviert werden:

HKEY_CURRENT_USER\Software\SCIA\Esa\16.0\Admin\Settings\EnableUpdateMenu Wert = 0

6. Deinstallation von SCIA Engineer

6.1 Deinstallation mit Windows-Systemsteuerung

Scia Engineer kann, wie jede andere Windows-Anwendung auch, deinstalliert werden:

- 1. Wählen Sie Start > Systemsteuerung und dort Software.
- 2. Eine Liste der installierten Anwendungen wird angezeigt. Wählen Sie Scia Engineer und klicken Sie auf Ändern/Entfernen.
- 3. Wählen Sie im angezeigten Dialog die Option Programm Entfernen.

₿	SCIA Engineer 15.2 (15.2.122) - InstallShield Wizard		
Programm Wählen Sie	e, ob Sie das Programm ändern, reparieren oder entfernen möchten.		
Progr	amm ändern		
F	Ändert die installierten Programmfeatures. Diese Option zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie die Installationsoptionen für Features anpassen können.		
O Progr	amm reparieren		
F	Repariert Installationsfehler im Programm. Mit dieser Option werden fehlende oder fehlerhafte Dateien, Verknüpfungen und Registrierungseinträge repariert.		
O Progr	amm entfernen		
3	Entfernt SCIA Engineer 15.2 von Ihrem Computer.		
InstallShield —			
	< Zurück Weiter > Abbrechen		

4. Klicken Sie zum Starten der Deinstallation auf Weiter.

Nachdem die Deinstallation abgeschlossen ist, verbleiben einige Einstellungen in der Registrierdatenbank von Windows. Diese können Sie manuell löschen. Das Löschen der Einträge ist eventuell erforderlich, wenn Probleme mit einer neuen Installation auftreten.

- 1. Öffnen Sie den Dialog Ausführen über Start > Ausführen ...
- 2. Geben Sie regedit ein und klicken Sie auf OK.

Für diesen Schritt benötigen Sie Administratorrechte!

3. Der Registrierungs-Editor erscheint.

💣 Registrierungs-Editor					
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten ?					
😑 进 Arbeitsplatz	Name	Тур	Wert		
HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG	(Standard)	REG_5Z	(Wert nicht gesetzt)		
	<	1111	>		
Arbeitsplatz\HKEY_CURRENT_USER	Geographic				

4. Navigieren Sie zu den folgenden Schlüsseln und löschen Sie diese über die Schaltfläche Löschen.

HKEY_CURRENT_USER\Software\SCIA\ESA* HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SCIA\ESA* Dabei steht * für die Versionsnummer.

5. Schließen den Registrierungs-Editor über Datei > Beenden.

Nachdem die Deinstallation abgeschlossen ist, verbleiben Ordner auf der Festplatte. Sie können diese Ordner löschen:

 32 bits computer:
 C:\Program Files\SCIA\ Engineer**

 64 bits computer:
 C:\Program Files (x86)\SCIA\Engineer**

Auch die folgenden Ordner verbleiben auf der Festplatte und können gelöscht werden:

Windows 7/8: C:\Users\#User#\Esa** C:\Users\#User#\Documents\Esa**

** zeigt die Software-Versionsnummer an.

Diese Ordner können Sie im Windows-Explorer löschen. Der erste Ordner kann Projekte enthalten – vergewissern Sie sich also, ob diese gelöscht werden können.

6.2 Deinstallation ohne Windows-Systemsteuerung

Es kann evtl. vorkommen, dass sich Scia Engineer nicht über die Systemsteuerung deinstallieren lässt. In diesem Fall ist Scia Engineer nicht in der Programm-Liste aufgeführt.

Dieses Problem kann bei jedem windowsbasierten Programm auftreten.

Um Scia Engineer einfach zu deinstallieren, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

Gehen Sie auf Start->Ausführen/Suchen

In dem nun geöffneten Dialog geben Sie nun folgenden Befehl ein:

msiexec/x{A39DB31A-4752-4611-A2F9-299324BED8EF}

Dieses bewirkt die gleiche Deinstallation wie über die Systemsteuerung.

7. Troubleshoot – auf dem Arbeitsplatzrechner

Eine komplette Liste häufig gestellter Fragen kann auf dieser Webseite eingesehen werden: <u>http://nemetschek-scia.-</u>com/en/support/faq

7.1 Sprachmodul nicht vorhanden

Wenn Sie Scia Engineer starten, erscheint folgende Meldung:



Wenn diese Meldung erscheint, dann bedeutet dies, dass Scia Engineer nicht die korrekte Sprache findet, um zu starten.

Um eine Sprache nutzen zu können, benötigen Sie das entsprechende Modul für diese Sprache und die Sprache muss installiert sein. Vielleicht haben Sie eine andere Sprache bei der Installation gewählt, als eines Ihrer Sprachmodule.

Sie können eine Extrasprache installieren in der Systemsteuerung->"Programme" von Windows. Wählen Sie Scia Engineer aus der Liste und sagen Sie "Ändern". Mit dieser Option können Sie die Installation des Programms ändern und eine Extrasprache auswählen, die dann installiert wird.

7.2 Benutzerkontensteuerung

Wenn die Benutzerkontensteuerung (UAC) aktiviert ist, erscheint am Ende der Installation folgende Meldung:

•	Diese Treibersoftware nicht installieren Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter <u>:</u> Treibersoftware für das Gerät suchen.
*	Diese Treibersoftware trotzdem installieren Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem Datenträger des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus anderen Quellen kann Schäden auf dem Computer verursachen oder zum Verlust bzw. Diebstahl von Informationen führen.
Details	ausblenden

Wählen Sie "Diesen Treiber trotzdem installieren", um die Installation abzuschließen.
Zum Ausführen von Scia Engineer sind normale Benutzerrechte ausreichend. Es werden keine Administratorrechte benötigt.
Allerdings muss der Benutzer über Lese- und Schreibrechte für den Benutzerordner von Scia Engineer verfügen:
Windows XP: C:\Dokumente und Einstellungen\#BENUTZER#\ESA**
Windows Vista, Windows 7: C:\USERS\#BENUTZER#\ESA**
Dabei steht ** für die Versionsnummer und #USER# steht für den Anmeldenamen des Benutzers

8. Troubleshoot – auf dem Server

8.1 TCP Ports – Server setup

Für Server mit einer Windowsversion älter als Windows7 muss der benutzte Port im FlexNet (standard: 27000) geöffnet werden.

Wenn Sie einen Windows7/8 Server nutzen, dann ist es notwendig eine Ausnahme in der Windows-Firewall für: Imgrd.exe, scia.exe und Imdmin.exe hinzuzufügen.

8.2 Unmöglich die Lizenz via Remote Desktop zu aktivieren

Remote Desktop erkennt die Dongles vom Remote System nicht (in diesem Fall wird der FlexID Dongle nicht erkannt). Es ist möglich sich in die Sitzung der Konsole auf dem Server einzuloggen und dann wir der Dongle erkannt; benutzen Sie folgenden Befehl:

Für Windows XP SP3 oder höher, Windows Vista SP1 oder höher, Windows Server 2008 und Windows 7/8:

mstsc/v:servername/admin

Mehr Info:

/v:ServerName[:Port]

Spezifizieren des Remote Computers und optional die Portnummer wohin Sie verbinden wollen.

8.3 Changing the TCP Port

When the user wants to use another TCP port (e.g. 7182), it is possible to change this by using the following steps:

- 1. Start the internet browser and navigate to http://serveraddress:8080 (e.g. http://localhost:8080)
- 2. Click on [Administration] and sign in (for the first login use "admin" for username and password)
- 3. Go to "Vendor daemon configuration" and click [Administer].
- 4. And go to "Server configuration > License Server Configuration > License Server Manager port". You can change the Port here:

	User Name: admin ? ? Help Sign Out Dashboord Administration
System	Server Configuration Stop Server
User	Web Server Configuration Secure Web Server Configuration License Server Configuration
Configuration	License Server Manager Port:
	*Maximum Number of License Server Manager Processing Threads: 10
<u>Server</u> <u>Configuration</u>	Maximum Number of License Server Manager Receive Threads: 5 Logging User Interface
Vendor Daemon Configuration	Save Cancel

- 5. Afterwards, you must restart the service Imadmin.exe or restart the server.
- 6. Now you'll need to configure SCIA Engineer 16 so that it can listen on the changed TCP port in order to receive the modules. Go to the protection setup (start -> All programs ->SCIA Engineer 16 -> Protection setup) on the client's PC. In the protection setup you can give in the TCP port that you've just configured on the server (e.g. 7182). Next click on apply/refresh. You should be able to see the modules when you click on expand.

izenznummer(n): 553602	ОК
yp	
Probeversion	Anwenden/Aktual.
Nur Dongle	Abbruch
• Nur Floating-Lizenz	
C Erst Dongle dann Floating-Lizenz	
Erst Floating-Lizenz dann Dongle	
Studentenlizenz	
oftware-Floating-Lizenzschutz Pfad des Lizenzservers (z.B. http://localserver/182/_7182@localserver)	
7182@localbost	

8.4 Arbeiten mit Versionen älter als SCIA Engineer 2010.0

Mit der "SCIA_Software.lic" Datei kann SCIA Engineer ab Version 2010.1 genutzt werden. Wenn Sie mit älteren Versionen von SCIA Engineer oder mit Esa Prima Win arbeiten möchten, dann muss die alte dat-Datei in das Verzeichnis der "SCIA_Software.lic"Datei kopiert werden: "C:\Program Files (x86)\Common Files\Scia\LicenceServer\FlexnetServer\scia"

Danach muss die dat-Datei angeglichen und die ersten beiden Zeilen entsprechend geändert werden:

Kapitel 8



Ändern Sie "MYSERVER" in den Namen Ihres Servers.

Ändern Sie nicht die FLEXID Nummer (die ist abhängig von der Donglenummer)

Löschen Sie die Portnummer am Ende der ersten Zeile.

Ändern Sie die zweite Zeile in: VENDOR SCIA scia/scia

Und verknüpfen Sie diese Dat-Datei in Imadmin (anstelle von: "scia\SCIA_Software.lic") Dies kann mit dem FlexNET Licence Administrator gemacht werden. Um die zu tun, folgen Sie den nächsten Schritten:

- 1. Starten des Internetbrowsers auf die Adresse: http://serveraddress:8080 (z.B. http://localhost:8080)
- Klicken auf [Administration] und loggen Sie sich ein (f
 ür den ersten LogIn benutzen sie "admin" f
 ür username and password)
- 3. Auf "Vendor daemon configuration" und klicken [Administer].
- 4. Beziehen Sie sich auf die Lizenz oder dem Verzeichnis, nicht auf lic-Datei, aber auf dat-Datei:

General Configuration	
License File or Directory scia\630769.dat	*

Mit diesen Anpassungen ist es möglich mit älteren Versionen von SCIA Engineer zusammen mit neuen Versionen zu arbeiten.

8.5 Lmadmin startet nicht automatisch

Wenn der Server neu gestartet wird, sollte der Imadmin Service automatisch mit starten.

Services					
File Action View	Help				
🎇 Services (Local)	🐝 Services (Local)	yes.			
	Imadmin	Name 🛆	Description	Status	
	<u>Stop</u> the service <u>Restart</u> the service	FLEXnet Licensing S Health Key and Cer	This servic Manages h Enables He	Started Started	
	Description: This service runs the FLEXnet Publisher License Server Manager.	HTTP SSL Human Interface D IMAPI CD-Burning	This servic Enables ge Manages C Indexes co		
		PSEC Services	Manages I	Started	-
		Section 1997 Imadmin	This servic	Started	
		Logical Disk Manager Logical Disk Manag Messenger Microsoft .NET Fra	Detects an Configures Transmits Microsoft	Started	
		AND Software Shado	Manages s	~ · · ·	>
	Extended Standard				

Wenn dieser Service nicht automatisch mit startet, dann fügen Sie bitte einen shortcut zum Imadmin.exe (C:\Program Files\Common Files\Scia\LicenceServer\FlexNetServer) im Startmenü von Windows hinzu.

In einigen Fällen kann Imadmin.exe von anderen Programmen blockiert werden. Nun muss man schauen, was dies blockiert.

Ein Beispiel kann in der Windows Systemsteuerung gesehen werden. Diese hat manchmal 'Data Execution Prevention' aktiveirt für alle Programme. Sie können darauf zugreifen und wie folgt ändern:

Wenn Sie in die Computereigenschaften gehen



Dann können Sie die Änderung mit den nächsten Schritten im Bild dargestellt vornehmen:

and the second second		
Control Panel 🕨	All Control Panel Items	Search Control Panel
Control Panel Home	System Properties	x
 Device Manager Remote settings System protection Advanced system settings 	Computer Name Hardware Advanced System Protection Remote You must be logged on as an Administrator to make most of these changes Performance Visual effects, processor scheduling, memory usage, and vitual memory Settings	Performance Options
	User Profiles Desktop settings related to your logon Settings	threats. How does it work? Turn on DEP for essential Windows programs and services only Turn on DEP for all programs and services except those I select:
	System statup, system failure, and debugging information Settings Environment Variables	
See also	OK Cancel Apply Domain: scia-online.com	Add Remove Your computer's processor supports hardware-based DEP.
Action Center Windows Undate	Windows activation	
Performance Information and Tools	Windows is activated Product ID: 00371-OEM-8992671-00524	OK Cancel Apply

8.6 Aktivierungsmanager hat Probleme mit Proxy-Einstellungen

Wenn Sie über Proxy-Einstellungen arbeiten und der Aktivierungsmanager nicht arbeitet nachdem die proxy-Einstellungen im Aktiveirungsmanager vorgenommen wurden.

In diesem Fall ist es möglich eine Konfigurationsdatei über activationUtility.exe zu nutzen.

Normalerweise haben wir eine Zuleitung: HTTP status 101 - continue. Einige Proxys akzeptieren dies nicht und die Aktivierung findet nicht statt.

Um diese Konfigurationsdatei zu erstellen, müssen Sie den folgenden Schritten folgen:

Erstellen Sie eine neue Datei in notepad und fügen folgendes hinzu:

```
<configuration>
<system.net>
<settings>
<servicePointManager expect100Continue="false"
/>
</settings>
</system.net>
</configuration>
```

Speichern Sie diese Datei in den Ordner von ActivationUtility.exe

→ C:\Program Files (x86)\Common Files\Scia\LicenceServer\ActivationUtility

Benennen Sie die erstellte Datei um in:

→ ActivationUtility.exe.config (gehen Sie sicher, dass die alte Dateiendung nicht mehr besteht)

8.7 Einstellen der Firewall vom Server

Die Lizenzen müssen zwischen Server und Computer für SCIA Engineer ausgetauscht werden. Um diesen Austausch zu gewährleisten, kann es sein, dass man Ausnahmen dafür in der Server-Firewall einstellen muss.

Sie müssen 4 Ausnahmen einstellen:

1. Der Port der die Lizenz zum Arbeitsplatz schickt (Standard:27000). Sie können die Portnummer hier kontrollieren FlexNET License administrator → Administration → System Information'



2. Der Port fragt nach Dingen auf dem Server. Dieser Port aus Schritt 1, plus 1.

->27001

3. Fügen sie den Prozeß "Imadmin.exe" als Ausnahme hinzu. Dieser Prozess liegt in folgendem Ordner:

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Scia\LicenceServer\FlexnetServer"

4. Fügen Sie Prozeß "Scia.exe" als Ausnahme hinzu. Dieser Prozeß liegt in folgendem Ordner:

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Scia\LicenceServer\FlexnetServer\scia"